Godets

raaco + Bien ranger donne des resultats

SOMMAIRE PAGE

Système, lien et options 5

Aperçu des godets

- Godets 55-série 6
- Godets 80-série 8
- Godets 27-série 9

Trouver et configurer les godets pour:

- Assorter 4x8 10
- Assorter 4x4 11
- Assorter 6-0 12
- Pocketbox 12
- Boxxser 55 4x4 13
- Boxxser 55 5x5 14
- Boxxser 55 6x6 15
- Boxxser 55 5x10 16
- Boxxser 80 5x10 17
- Boxxser 80 8x8 18
- CarryLite 4x8 19
- CarryLite 5x10 20
- Compact 21
- Tiroir 250-3 22
- ToolCase - Plateau 55 XL 23



Aménager chaque produit raaco à sa guise

Godets - Systèmes, combinaisons et flexibilité

D'une grande flexibilité, les produits peuvent être combinés non seulement au sein d'une même gamme, mais aussi entre les différentes gammes. Nous vous proposons de nombreuses possibilités de combinaison entre les mallettes de rangement Assorter aux formats A4, A5 et A6, les boîtes PocketBox, CarryLite et Boxxser, les boîtes à outils Compact, les mallettes ToolCase et le tiroir pour casier 250-3.

Grâce à la vaste sélection de godets, vous pouvez aménager votre produit raaco selon vos besoins et le réaménager tout aussi facilement. Les godets et le contenu restent bien en place grâce au système de montage spécifique.

En outre, les godets amovibles permettent de saisir facilement toutes les pièces, même les plus petites.

Les guides ci-après décrivent comment les mallettes, les tiroirs, boites à outils et Toolcase peuvent être aménagés. Le choix des godets dépend du produits à aménager.

Dans l'illustration du godet, un champs est grisé pour montrer le positionnement du godet.

Ci-après le tableau montrant la base d'une CarryLite 55 4x8

Ci-après un exemple de combinaison de 3 types de godets



Ces croquis montrent comment les champs sont couverts par chaque godet

Godets 55-série • Hauteur 47 mm

Godet 55 A9-1

Dim (HxLxP, mm): 47 x 39 x 55

Godet 55 A9-2

Dim (HxLxP, mm): 47 x 39 x 109

Godet 55 A9-3

Dim (HxLxP, mm): 47 x 39 x 163

Godet 55 A9-4

Dim (HxLxP, mm): 47 x 39 x 218

Godet 55 A8-1

Dim (HxLxP, mm): 47 x 55 x 79

Godet 55 A8-2

Dim (HxLxP, mm): 47 x 55 x 157

Godet 55 A8-3

Dim (HxLxP, mm): 47 x 55 x 235

Godet 55 A7-1

Dim (HxLxP, mm): 47 x 79 x 109

Godet 55 A7-2

Dim (HxLxP, mm): 47 x 79 x 218

Godet 55 A6-1

Dim (HxLxP, mm): 47 x 109 x 157

Godet 55 16xA9-1

Plateau de 16 godets A9-1

Godet 55 8xA9-2

Plateau de 8 godets A9-2

Godets 55-série • Hauteur 47 mm

Godet 55 6xA9-3

Plateau de 6 godets A9-3

Godet 55 4xA9-4

Plateau de 4 godets A9-4

Godet 55 8xA8-1

Plateau de 8 godets A8-1

Godet 55 4xA8-2

Plateau de 4 godets A8-2

Godet 55 3xA8-3

Plateau de 3 godets A8-3

Godet 55 4xA7-1

Plateau de 4 godets A7-1

Godet 55 2xA7-2

Plateau de 2 godets A7-2

Godet 55 2xA6-1

Plateau de 2 godets A6-1

Godets 80-série • Hauteur 69 mm

Godet 80 BA8-1

Dim (HxLxP, mm): 69 x 55 x 79

Godet 80 BA8-2

Dim (HxLxP, mm): 69 x 55 x 157

Godet 80 BA8-3

Dim (HxLxP, mm): 69 x 55 x 235

Godet 80 BA7-1

Dim (HxLxP, mm): 69 x 79 x 109

Godet 80 BA7-2

Dim (HxLxP, mm): 69 x 79 x 218

Godet 80 BA6-1

Dim (HxLxP, mm): 69 x 109 x 157

Godet 80 8xBA8-1

Plateau de 8 godets BA8-1

Godet 80 4xBA8-2

Plateau de 4 godets BA8-2

Godet 80 3xBA8-3

Plateau de 3 godets BA8-3

Godet 80 4xBA7-1

Plateau de 4 godets BA7-1

Godet 80 2xBA7-2

Plateau de 2 godets BA7-2

Godet 80 2xBA6-1

Plateau de 2 godets BA6-1

Godets 27-série • Hauteur 24 mm

Godet A71

Dim (HxLxP, mm): 24 x 79 x 109

Godet A73

Dim (HxLxP, mm): 24 x 79 x 109

Godet A75

Dim (HxLxP, mm): 24 x 79 x 109

Godet A78

Dim (HxLxP, mm): 24 x 79 x 109

Godets pour
Assorter 4x8

Assorter 55 4x8

Assorter 80 4x8



Les Assorter 4x8 se divisent en 32 champs

Ci-après les godets qui peuvent être utilisés ainsi que les champs qu'ils pourront couvrir dans le fond de la Assorter 4x8.

Godets série 55

...utilisé pour Assorter 55 4x8



A9-1



A9-2



A9-3



A9-4



A8-1



A8-2



A8-3



A7-1



A7-2



A6-1

Godets série 80

...utilisé pour Assorter 80 4x8



BA8-1



BA8-2



BA8-3



BA7-1



BA7-2



BA6-1

Godets pour
Assorter 4x4



Les Assorter 4x4 se divisent en 16 champs

Ci-après les godets qui peuvent être utilisés ainsi que les champs qu'ils pourront couvrir dans le fond de la Assorter 4x4

Godets série 55



Godets pour
Assorter 6x0

Les Assorter 6x0 est sans division

Ci-après les godets qui peuvent être utilisés ainsi que les champs qu'ils pourront couvrir dans le fond de la Assorter 6x0.

Godets série 27



Godets pour
Pocketbox



Le Pocketbox6x0 est sans division

Ci-après les godets qui peuvent être utilisés ainsi que les champs qu'ils pourront couvrir dans le fond de la Pocketbox.

Godets série 27



Godets pour

Boxxser 55 4x4



Le Boxxser 55 4x4 se divisent en 16 champs

Ci-après les godets qui peuvent être utilisés ainsi que les champs qu'ils pourront couvrir dans le fond de la Boxxser 55 4x4

Godets série 55



A9-1



A9-2



A9-3



A9-4



A8-1



A8-2



A7-1



A7-2



A6-1

Godets pour
Boxxser 55 5x5



Le Boxxser 55 5x5 se divisent en 25 champs

Ci-après les godets qui peuvent être utilisés ainsi que les champs qu'ils pourront couvrir dans le fond de la Boxxser 55 5x5.

Godets série 55


A9-1


A9-2


A9-3


A9-4


A8-1


A8-2


A7-1


A7-2


A6-1

Godets pour

Boxxser 55 6x6



Le Boxxser 55 6x6 se divisent en 36 champs

Ci-après les godets qui peuvent être utilisés ainsi que les champs qu'ils pourront couvrir dans le fond de la Boxxser 55 6x6

Godets série 55


A9-1


A9-2


A9-3


A9-4


A8-1


A8-2


A8-3


A7-1


A7-2


A6-1

Godets pour

Boxxser 55 5x10



Le Boxxser 55 5x10 se divisent en 50 champs

Ci-après les godets qui peuvent être utilisés ainsi que les champs qu'ils pourront couvrir dans le fond de la Boxxser 55 5x10.

Godets série 55



A9-1



A9-2



A9-3



A9-4



A8-1



A8-2



A8-3



A7-1



A7-2



A6-1

Godets pour

Boxxser 80 5x10



Le Boxxser 80 5x10 se divisent en 50 champs

Ci-après les godets qui peuvent être utilisés ainsi que les champs qu'ils pourront couvrir dans le fond de la Boxxser 80 5x10

Godets série 80



BA8-1



BA8-2



BA8-3



BA7-1



BA7-2



BA6-1

Godets pour

Boxxser 80 8x8



Le Boxxser 80 8x8 se divisent en 64 champs

Ci-après les godets qui peuvent être utilisés ainsi que les champs qu'ils pourront couvrir dans le fond de la Boxxser 80 8x8.

Godets série 55



BA8-1



BA8-2



BA8-3



BA7-1



BA7-2



BA6-1

Godets pour
CarryLite 4x8

CarryLite 55 4x8

CarryLite 80 4x8



Les CarryLite 4x8 se divisent en 32 champs

Ci-après les godets qui peuvent être utilisés ainsi que les champs qu'ils pourront couvrir dans le fond de la CarryLite 4x8

Godets série 55

...utilisé pour CarryLite 55 4x8



A9-1



A9-2



A9-3



A9-4



A8-1



A8-2



A8-3



A7-1



A7-2



A6-1

Godets série 80

...utilisé pour CarryLite 80 4x8



BA8-1



BA8-2



BA8-3



BA7-1



BA7-2



BA6-1

Godets pour
CarryLite 5x10

CarryLite 55 5x10

CarryLite 80 5x10



Les CarryLite 5x10 se divisent en 50 champs

Ci-après les godets qui peuvent être utilisés ainsi que les champs qu'ils pourront couvrir dans le fond de la CarryLite 5x10.

Godets série 55

...utilisé pour CarryLite 55 5x10



A9-1



A9-2



A9-3



A9-4



A8-1



A8-2



A8-3



A7-1



A7-2



A6-1

Godets série 80

...utilisé pour CarryLite 80 5x10



BA8-1



BA8-2



BA8-3



BA7-1



BA7-2



BA6-1

Godets pour
Compact

Quel que soit la COMPACT que vous choisirez, vous pourrez l'adapter à vos besoins.

La boite à outils est modulable grâce aux godets amovibles. Ceci permet un rangement facile et d'avoir une vue précise des contenus

Godets série 55 + Godets série 27

Compact 20 - 28 champs

Plateau



Compact 27 - 40 champs

Plateau



Tiroir



Compact 37 - 40 champs

Plateau



Compact 47 - 55 champs

Plateau



Tiroir



Compact 50 - 48 champs

Plateau



Compact 62 - 68 champs

Plateau



Tiroir



Godets pour
Tiroir 250-3



Le Tiroir se divisent en 32 champs

Ci-après les godets qui peuvent être utilisés ainsi que les champs qu'ils pourront couvrir dans le fond de la Tiroir.

Godets série 55


A9-1


A9-2


A9-3


A9-4


A8-1


A8-2


A8-3


A7-1


A7-2


A6-1

Godets pour

ToolCase - Plateau 55 XL



Le Plateau 55 XL se divisent en 54 champs

Ci-après les godets qui peuvent être utilisés ainsi que les champs qu'ils pourront couvrir dans le fond de la Toolcase

Godets série 55



A9-1



A9-2



A9-3



A9-4



A8-1



A8-2



A8-3



A7-1



A7-2



A6-1

raaco - systèmes de rangement professionnels depuis 1956

raaco France • 13 Burospace • F-91572 Bièvres Cedex
Tel: +33 1 60 19 24 44 • Fax: +33 1 60 19 24 06 • frmail@raaco.com • www.raaco.com

raaco • 01.2021 – FR